

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Al pulsar el interruptor (34), la máquina no se enciende.	<p>Los interruptores automáticos en la posición "0".</p> <p>El cable de alimentación desconectado.</p>	<p>Pulse el interruptor de la línea eléctrica.</p> <p>Conectar el cable.</p>
El cepillo no gira.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Sensore touch sul maniglione guasto.</p> <p>Motor del cepillo dañado</p> <p>Interruptor de activación de la rotación del cepillo no presionado.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el interruptor.</p>
El aspirador no funciona.	<p>Tarjeta de funciones dañada.</p> <p>Motor aspiración dañado.</p> <p>Interruptor del aspirador no presionado.</p> <p>Tanque de recuperación lleno.</p>	<p>Sustituir.</p> <p>Sustituir.</p> <p>Presionar el interruptor.</p> <p>Vaciar, lavar y limpiar el tanque y las sondas.</p>
La máquina no seca biendiendo residuos de agua en el suelo.	<p>Aspirador apagado.</p> <p>Tubo de aspiración obstruido.</p> <p>Escobilla sucio.</p> <p>Depósito de retorno lleno.</p> <p>Filtro del agua sucia obstruido.</p> <p>Cauchos de la escobilla desgastados.</p>	<p>Encender el aspirador.</p> <p>Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.</p> <p>Limpie la escobilla.</p> <p>Vaciar el depósito de retorno.</p> <p>Limpia el filtro.</p> <p>Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.</p>

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No sale agua.	Depósito vacío. Interruptor de activación de la electroválvula no presionado. Grifo cerrado. Filtro obstruido. No funciona la electroválvula.	Llenar el depósito. Presionar el interruptor. Abrir el grifo. Limpiar el filtro. Llamar al servicio de asistencia técnica.
Limpieza del suelo ineficiente.	Cepillos o detergentes inadecuados. Cepillo desgastado.	Usar cepillos o detergentes aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. Sustituir el cepillo.