

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Premendo l'interruttore (34) la macchina non si accende.	Interruttori di linea in posizione "0".  Cavo di alimentazione elettrica scollegato.	Premere l'interruttore di linea.  Collegare il cavo.
Spazzola non ruota.	Scheda funzioni danneggiata.  Sensore touch sul maniglione guasto.  Motore spazzola danneggiato.  Interruttore abilitazione rotazione spazzola non premuto.	Sostituire.  Sostituire.  Sostituire.  Premere l'interruttore.
Aspiratore non funziona.	Scheda funzioni danneggiata.  Motore aspirazione danneggiato.  Interruttore aspiratore non premuto.  Serbatoio di recupero pieno.	Sostituire.  Sostituire.  Premere l'interruttore.  Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde.
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento.  Tubo di aspirazione intasato.  Tergitore sporco.  Serbatoio di recupero pieno.  Filtro acqua sporca intasato.  Gomme tergitore usurate.	Avviare l'aspiratore.  Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero.  Pulire il tergitore.  Svuotare il serbatoio di recupero.  Pulire filtro.  Capovolgere o sostituire le gomme tergitore.

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto.  Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto.  Rubinetto chiuso.  Filtro intasato.  Elettrovalvola non funzionante.	Riempire il serbatoio.  Premere l'interruttore.  Aprire il rubinetto.  Pulire il filtro.  Chiamare il servizio di assistenza tecnica.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati.  Spazzola consumata.	Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.  Sostituire la spazzola