

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo il pulsante (45) “  ” il display non si accende.	Batteria scarica. Fusibile generale bruciato. Spina batterie ancora posizionata su presa caricabatterie.	Controllare lo stato di carica della batteria. Sostituire il fusibile generale da 5A oppure 80A. Posizionare la spina nel modo corretto.
Spazzola non ruota.	Scheda funzioni danneggiata. Scheda display danneggiata. Sensore touch sul maniglione guasto. Motore spazzola danneggiato. Pulsante spazzola non premuto.	Sostituire. Sostituire. Sostituire. Sostituire. Premere il relativo pulsante.
Aspiratore non funziona.	Scheda funzioni danneggiata. Scheda display danneggiata. Motore aspirazione danneggiato. Pulsante aspiratore non premuto. Serbatoio di recupero pieno.	Sostituire. Sostituire. Sostituire. Premere il pulsante. Svuotare, lavare e pulire il serbatoio e le sonde.

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La macchina non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	<p>Aspiratore spento</p> <p>Tube di aspirazione intasato.</p> <p>Tergitore sporco.</p> <p>Serbatoio di recupero pieno.</p> <p>Filtro acqua sporca intasato.</p> <p>Gomme tergitore usurate.</p>	<p>Avviare l'aspiratore</p> <p>Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitore al serbatoio di recupero.</p> <p>Pulire il tergitore.</p> <p>Svuotare il serbatoio di recupero.</p> <p>Pulire filtro.</p> <p>Capovolgere o sostituire le gomme tergitore.</p>
Non fuoriesce acqua.	<p>Serbatoio vuoto.</p> <p>Interruttore abilitazione elettrovalvola non premuto.</p> <p>Rubinetto chiuso.</p> <p>Filtro intasato.</p> <p>Elettrovalvola non funzionante.</p>	<p>Riempire il serbatoio.</p> <p>Premere l'interruttore.</p> <p>Aprire il rubinetto.</p> <p>Pulire il filtro.</p> <p>Chiamare il servizio di assistenza tecnica.</p>
Pulizia pavimento insufficiente.	<p>Spazzole o detergente inadeguati.</p> <p>Spazzola consumata.</p>	<p>Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.</p> <p>Sostituire la spazzola</p>
<p>Spazzola non ruota.</p> <p>Aspiratore non funziona.</p> <p>Non fuoriesce acqua.</p>	<p>Sensore guasto.</p>	<p>Sostituire.</p>