

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Dreht man den Schlüsselschalter auf „ON“, schaltet sich das Gerät nicht ein.	Batterie leer.  Schlüsselschloss beschädigt.  Hauptsicherung durchgebrannt.  Batteriestecker beschädigt.	Ladezustand der Batterien überprüfen.  Auswechseln.  Die 30A oder 75A Hauptsicherung austauschen.  Auswechseln.
Bürste dreht sich nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt.  Bürstenmotor ist beschädigt.  Bürstentaste nicht gedrückt oder beschädigt.	Auswechseln.  Auswechseln.  Die entsprechende Taste drücken oder austauschen.
Ansauger funktioniert nicht.	Platine der Funktionen ist beschädigt.  Saugermotor beschädigt.  Saugertaste nicht gedrückt oder beschädigt.  Rückwassertank voll.  Saugfilter blockiert.	Auswechseln.  Auswechseln.  Die entsprechende Taste drücken oder austauschen.  Den Tank und die Sonden leeren, waschen und reinigen.  Reinigen Sie den Filter.
Die Maschine trocknet nicht gut und hinterlässt auf dem Boden Wasserspuren.	Saugmotor defekt  Ansaugschlauchverstopft.  Schmutziger Wischer.  Schmutzwassertank voll.  Schmutzwasserfilter ist verstopft.  Wischergummis verschlissen.	Motor ersetzen.  Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen.  Reinigen Sie den Wischer.  Den Schmutzwassertank leeren.  Filter reinigen.  Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.

<b>PROBLEM</b>	<b>URSACHE</b>	<b>ABHILFE</b>
Wasser tritt nicht aus.	Tank leer. Wasserhahn zu. Filter verstopft. Elektroventil funktioniert nicht.	Tank auffüllen. Öffnen Sie den Hahn. Filter reinigen. Technischen Kundendienst anrufen.
Bodenreinigung ist unzureichend.	Falsche Bürsten oder Reinigungsmittel. Bürste verbraucht.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürsten und Reinigungsmittel. Bürste ersetzen.
Bürste dreht sich nicht. Ansauger funktioniert nicht. Wasser tritt nicht aus.	Defekter Sensor.	Auswechseln.