

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
En tournant le sélecteur à clé sur « ON », la machine ne s'allume pas.	<p>La batterie est déchargée.</p> <p>Bloc à clé endommagé.</p> <p>Le fusible général est grillé.</p> <p>Prise batteries endommagée.</p>	<p>Contrôler l'état de charge de la batterie.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Remplacer le fusible général de 30A ou 75A.</p> <p>Remplacer.</p>
La brosse ne tourne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Moteur de brosse endommagé.</p> <p>Bouton de brosse non enfoncé ou endommagé.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Appuyer sur le bouton correspondant ou le remplacer.</p>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>Carte fonctions endommagée.</p> <p>Moteur d'aspiration endommagé.</p> <p>Bouton de l'aspirateur non enfoncé ou endommagé.</p> <p>Réservoir de récupération plein.</p> <p>Filtre d'aspiration est bloqué.</p>	<p>Remplacer.</p> <p>Remplacer.</p> <p>Appuyer sur le bouton ou le remplacer.</p> <p>Vider, laver et nettoyer le réservoir et les sondes.</p> <p>Nettoyez le filtre.</p>
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	<p>Moteur d'aspiration défectueux.</p> <p>Le tuyau d'aspiration est encrassé.</p> <p>L'essuie-glace sale.</p> <p>Le réservoir de récupération est plein.</p> <p>Filtre à eau sale encrassé.</p> <p>Les raclettes en caoutchouc sont usées.</p>	<p>Remplacer le moteur.</p> <p>Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe suceur au réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyez la glace.</p> <p>Vider le réservoir de récupération.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.</p>

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide. Le robinet est fermé. Le filtre est encrassé. L'électrovalve ne fonctionne pas.	Remplir le réservoir. Ouvrir le robinet. Nettoyer le filtre. Contacter le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés. La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer. Substituer la brosse.
La brosse ne tourne pas. L'aspirateur ne fonctionne pas. L'eau ne sort plus.	Capteur défectueux.	Remplacer.