

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
En tournant la clé de contact (20) sur « 1 », l'écran ne s'allume pas.	Les piles sont déchargées. Bouton d'urgence enfoncé. Connexion des batteries incorrecte ou absente. Fusibles grillés. Bloc de contact endommagé.	Vérifiez l'état de charge des piles. Réinitialisez le bouton d'urgence. Vérifier et corriger le raccordement des piles. Vérifier et remplacer le fusible 3 A ou le fusible général 75 A. Remplacer. (*)
La brosse ne tourne pas.	Bouton de la brosse non enfoncé. Carte de fonctions endommagée. Carte d'affichage endommagée. Moteur de la brosse endommagé.	Appuyez sur le bouton. Remplacer. (*) Remplacer. (*) Remplacer. (*)
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Bouton de l'aspirateur non enfoncé. Réservoir d'eau de récupération plein. Le bac à débris et le filtre d'aspiration sont sales. Carte de fonctions endommagée. Carte d'affichage endommagée. Moteur d'aspiration endommagé.	Appuyer sur le bouton. Vider, laver et nettoyer le réservoir et le capteur de niveau. Nettoyer le bac et le filtre. Remplacer. (*) Remplacer. (*) Remplacer. (*)
Le détergent chimique ne sort pas.	Pompe chimique désactivée. Bouton du détergent chimique non enfoncé. Réservoir vide. Tuyau bouché. Pompe défectueuse. Carte de fonctions endommagée.	Modifier le réglage dans les paramètres. Appuyer sur le bouton. Remplacer. Nettoyer les tuyaux. Remplacer. (*) Remplacer. (*)

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
La machine ne sèche pas bien et laisse des traces d'eau sur le sol.	Tuyau d'aspiration bouché.	Vérifiez et nettoyez si nécessaire le tuyau d'aspiration qui relie le racloir au réservoir d'eau de récupération.
	Racloir mal réglé.	Régler l'incidence du racloir.
	Racloir sale.	Nettoyer le racleur.
	Réservoir d'eau de récupération plein.	Vider le réservoir.
	Bac à débris et filtre d'aspiration sales.	Nettoyer le bac et le filtre.
	Les caoutchoucs du racloir sont usés.	Retourner ou remplacer les balais d'essuie-glace.
	Moteur d'aspiration endommagé.	Remplacer. (*)
L'eau ne s'écoule pas.	Bouton de distribution d'eau non enfoncé.	Appuyez sur le bouton.
	Réservoir vide.	Remplissez le réservoir.
	Le robinet est fermé.	Ouvrez le robinet.
	Filtre bouché.	Nettoyer le filtre.
	Électrovanne ou pompe à eau endommagée.	Remplacer. (*)
	Carte de commande endommagée.	Remplacer. (*)
Nettoyage du sol insuffisant.	Brosses ou détergent inadaptés.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou de saleté à nettoyer.
	Brosse usée.	Remplacer la brosse.

(\*) Appeler le service d'assistance pour le remplacement.