

| PROBLEMA                                                            | CAUSA                        | RIMEDIO                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Aspiratore non funziona.                                            | Interruttore non premuto.    | Premere l'interruttore.                                                |
|                                                                     | Spina non inserita.          | Inserire la spina nella presa di corrente.                             |
|                                                                     | Mancanza corrente.           | Verificare la linea di alimentazione.                                  |
| L'aspirazione non è soddisfacente.<br>(Lampada arancio illuminata). | Sacchetto in carta pieno.    | Sostituire il sacchetto raccogli polvere.                              |
|                                                                     | Elementi filtranti intasati. | Pulire gli elementi filtranti.                                         |
|                                                                     | Accessori o tubi otturati.   | Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione. |