

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Sauger funktioniert nicht.	Der Schalter ist nicht gedrückt. Stecker nicht angeschlossen. Kein Strom vorhanden.	Schalter drücken. Den Stecker in die Steckdose stecken. Die Versorgungsleitung prüfen.
Die Saugleistung ist ungenügend.	Zubehöre oder Rohre verstopft. Abstreifer Saugdüse abgenutzt oder beschädigt.	Den Schlauch und die Saugdüse überprüfen und reinigen. Den Abstreifer überprüfen und austauschen.
Ungleichmäßige Reinigungsmittelausgabe.	Düse verstopft. Filter verstopft.	Düse reinigen. Saugfilter reinigen.
Reinigungsmittelausgabe funktioniert nicht.	Schalter nicht gedrückt. Überhitzungsschutz eingeschaltet.	Schalter drücken. Etwa 30 Minuten auf die automatische Wiedereinschaltung warten.