

PROBLÈME	CAUSE	REMÈDE
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Interrupteur non enclenché. Fiche non insérée. Panne de courant.	Appuyer sur l'interrupteur. Insérer la fiche dans la prise de courant. Vérifier la ligne d'alimentation.
L'aspiration n'est pas satisfaisante.	Accessoires ou tuyaux bouchés. Raclette buse d'aspiration usée ou abîmée.	Contrôler et nettoyer le tuyau flexible et la bouche d'aspiration. Contrôler et remplacer la raclette.
Pulvérisation du détergent non uniforme.	Buse obstruée. Filtre obstrué.	Nettoyer la buse. Nettoyer le filtre d'aspiration.
Pulvérisation du détergent défectueuse.	Interrupteur non enclenché.	Appuyer sur l'interrupteur.