

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>RIMEDIO</b>
Aspiratore non funziona.	Interruttore non premuto. Spina non inserita. Mancanza corrente.	Premere l'interruttore. Inserire la spina nella presa di corrente. Verificare la linea di alimentazione.
L'aspirazione non è soddisfacente.	Accessori o tubi otturati. Racla bocchetta aspirazione usurata o rovinata.	Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione. Controllare e sostituire la racla.
Erogazione detergente non uniforme.	Ugello otturato. Filtro otturato.	Pulire ugello. Pulire il filtro di aspirazione.
Erogazione detergente non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore.