

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aspirador no funciona.	Interruptor del aspirador no presionado. Enchufe no conectado. No hay corriente.	Presionar el interruptor. Introducir el enchufe en la toma de corriente. Verificar la línea de alimentación.
La aspiración no es satisfactoria.	Accesorios o tubería obstruida. Brocha del cepillo de aspiración gastada o rota.	Controlar y limpiar el tubo flexible y la boquilla de aspiración. Controlar y sustituir la brocha.
Suministro del detergente no uniforme.	Boquilla obstruida. Filtro obstruido.	Limpiar boquilla. Limpiar el filtro de aspiración.
El suministro del detergente no funciona.	Interruptor no presionado. Térmica de protección introducida.	Presionar el interruptor. Esperar unos 30 minutos para realizar el restablecimiento automático.