

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Aspiratore non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore.
	Spina non inserita.	Inserire la spina nella presa di corrente.
	Mancanza corrente.	Verificare la linea di alimentazione.
L'aspirazione non è soddisfacente.	Accessori o tubi otturati.	Controllare e pulire il tubo flessibile e la bocchetta di aspirazione.
	Raccola bocchetta aspirazione usurata o rovinata.	Controllare e sostituire la raccola.
Erogazione detergente non uniforme.	Ugello otturato.	Pulire ugello.
	Filtro otturato.	Pulire il filtro di aspirazione.
Erogazione detergente non funziona.	Interruttore non premuto.	Premere l'interruttore.
	Termica di protezione inserita.	Attendere circa 30 minuti per il ripristino automatico.