

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	Переключатель не нажат.	Установите выключатель «Motor» в положение «ON» и убедитесь, что переключатель «TOOL» находится в положении «MAN».
	Штепсельная вилка не подсоединена.	Вставить вилку в электрическую розетку.
	Отсутствует электрический ток.	Проверить линию питания.
Недостаточное всасывание.	Полная флисовая сумка	Заменить мешок для сбора пыли.
	Полная емкость.	Опорожните емкость.
	Фильтрующие элементы засорены.	Очистите фильтрующие элементы. Очистите или замените картриджного фильтра класса M.
	Насадки или трубки засорены.	Проверить и очистить гибкую трубку и всасывающий патрубков.
	Скребок всасывающего патрубков изношен или поврежден.	Проверить и заменить скребок.