

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Appuyant sur l'interrupteur (34), la machine ne s'allume pas.	Interrupteurs de circuit dans la position «0». Défaillance de l'interrupteur. Cordon d'alimentation déconnecté.	Appuyez le commutateur d'alimentation. Remplacer l'interrupteur. Connectez le câble.
La brosse ne tourne pas.	Carte fonctions endommagée. Moteur de brosse endommagé. Défaillance de l'interrupteur. Interrupteur activation rotation brosse non appuyé.	Remplacer. Remplacer. Remplacer l'interrupteur. Appuyer sur l'interrupteur.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Carte fonctions endommagée. Moteur d'aspiration endommagé. Défaillance de l'interrupteur. Interrupteur aspirateur non appuyé. Réservoir de récupération plein.	Remplacer. Remplacer. Remplacer l'interrupteur. Appuyer sur l'interrupteur. Égoutter, rincer et nettoyer le réservoir.
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint. Défaillance de l'interrupteur. Le tuyau d'aspiration est encrassé. Le robinet est fermé. Le réservoir de récupération est plein. Filtre à eau sale encrassé. Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Démarrer l'aspirateur. Remplacer l'interrupteur. Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe succion au réservoir de récupération. Ouvrir le robinet. Vider le réservoir de récupération. Nettoyer le filtre. Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
L'eau ne sort plus.	Le réservoir est vide. Interrupteur activation électrovalve non appuyé. Défaillance de l'interrupteur. Le robinet est fermé. Le filtre est encrassé. L'électrovalve ne fonctionne pas.	Remplir le réservoir. Appuyer sur l'interrupteur. Remplacer l'interrupteur. Ouvrir le robinet. Nettoyer le filtre. Contacter le service d'assistance technique.
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés. La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer. Substituer la brosse.
La brosse ne tourne pas. L'aspirateur ne fonctionne pas. L'eau ne sort plus.	Capteur défectueux.	Remplacer.