

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
En tournant la clé la machine ne démarre pas.	<p>La batterie est déchargée.</p> <p>Le fusible général est grillé.</p>	<p>Contrôler l'état de charge de la batterie.</p> <p>Remplacer le fusible général de 7,5A.</p>
La brosse ne tourne pas.	<p>Le fusible de la brosse est grillé.</p> <p>Interrupteur activation rotation brosse non appuyé.</p>	<p>Substituer le fusible BLANC du moteur de la brosse de 30 A.</p> <p>Appuyer sur l'interrupteur.</p>
L'aspirateur ne fonctionne pas.	<p>Le fusible aspirateur est brûlé.</p> <p>Interrupteur aspirateur non appuyé.</p> <p>Réservoir de récupération plein.</p>	<p>Remplacer le fusible ROUGE moteur aspirateur de 40A.</p> <p>Appuyer sur l'interrupteur.</p> <p>Vider, laver et nettoyer le réservoir et les sondes.</p>
La machine ne sèche pas correctement et laisse des traces d'eau sur le sol.	<p>L'aspirateur est éteint.</p> <p>Le tuyau d'aspiration est encrassé.</p> <p>Le réservoir de récupération est plein.</p> <p>Les raclettes en caoutchouc sont usées.</p>	<p>Démarrer l'aspirateur.</p> <p>Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie de groupe suceur au réservoir de récupération.</p> <p>Vider le réservoir de récupération.</p> <p>Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.</p>
L'eau ne sort plus.	<p>Le réservoir est vide.</p> <p>Interrupteur activation électrovalve non appuyé.</p> <p>Le robinet est fermé.</p> <p>Le filtre est encrassé.</p> <p>L'électrovalve ne fonctionne pas.</p>	<p>Remplir le réservoir.</p> <p>Appuyer sur l'interrupteur.</p> <p>Ouvrir le robinet.</p> <p>Nettoyer le filtre.</p> <p>Contacter le service d'assistance technique.</p>

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Les brosses ou les détergents sont inadaptés. La brosse est usée.	Utiliser des brosses ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer. Substituer la brosse.