

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Sauger funktioniert nicht.	<p>Der Schalter ist nicht gedrückt.</p> <p>Stecker nicht angeschlossen.</p> <p>Kein Strom vorhanden.</p>	<p>Schalter drücken.</p> <p>Den Stecker in die Steckdose stecken.</p> <p>Die Versorgungsleitung prüfen.</p>
Die Saugleistung ist ungenügend.	<p>Papierbeutel voll.</p> <p>Filterelemente verstopft.</p> <p>Zubehör oder Rohre verstopft.</p> <p>Abstreifer Saugdüse abgenutzt oder beschädigt.</p>	<p>Den Staubbeutel austauschen.</p> <p>Die Filterelemente reinigen.</p> <p>Den Schlauch und die Saugdüse überprüfen und reinigen.</p> <p>Den Abstreifer überprüfen und austauschen.</p>